## Лабораторная работа №3.4.5 Петля гистерезиса (динамический метод) Хвосточенко Константин и Всеволод Мещеряков, Б02-001, 28.09.2021

### Введение

**Цель работы:** изучение петель гистерезиса раличных ферромагнитных материалов в переменных токах.

В работе используются: автотрансформатор, понижающий трансформатор, интегрирующая цепочка, амперметр, вольтметр, электронный осциллограф, делитель напряжения, тороидальные образцы с двумя обмотками (с сердечниками из феррита, пермаллоя и кремнистого железа).

### Теоретическая справка

Магнитная индукция B и напряжённость поля H в ферромагнитном материале неоднозначно связаны между собой: индукция зависит не только от напряжённости, но и от предыстории образца. Связь между B и H типичного ферромагнетика иллюстрирует рисунок 1.




Рис. 1 — Петля гистерезиса ферромагнетика

Если к ферромагнитному образцу прикладывать переменное внешнее магнитное поле, то его состояние на плоскости H-B будет изменяться по замкнутой кривой —  $nemne\ vucmepesuca$ . Резмер петли определяется максимальным значением напряжённости H в цикле (например, петля AA',

обозначенная пунктиром на рисунке 1). Если амплитуда напряжённости достаточно велика, то образец будет периодически достигать насыщения, что на рисунке соответствует кривой CERC'E'F'C (предельная петля гистерезиса). Пересечение предельной петли с вертикальной осью соответствует остаточной индукции  $B_r$ , пересечение с горизонтальной осью — коэрцитивному полю  $H_c$ . Крайние точки петель, соответствующие амплитудным значениям H (например, точка A на рисунке 1), лежат на начальной кривой намагничивания (OAC).

**Измерение магнитной индукции.** Магнитную индукцию B удобно определять с помощью ЭДС, возникающей при измерении магнитного потока  $\Phi$  в катушке, намотанной на образец. Пусть катушка с N витками плотно охватывает образец сечением S, и индукция B в образце однородна. Тогда

$$|B| = \frac{1}{SN} \int \varepsilon dt.$$

Таким образом, для определения B нужно проинтегрировать сигнал, наведённый меняющимся магнитным полем в измерительной катушке, намотанной на образец.

Для интегрирования в работе используется интегрирующая RC-цепочка. Входное напряжение от источника  $U_{\rm BX}(t)$  подаётся на последовательно соединённые резистор  $R_{\rm u}$  и конденсатор  $C_{\rm u}$ . Выходное напряжение  $U_{\rm Bыx}(t)$  снимается с конденсатора. Предположим, что (1) сопротивление источника мало по сравнению с  $R_{\rm u}$ ; (2) выходное сопротивление (сопротивление на входе осциллографа), напротив, велико:  $R_{\rm Bыx}\gg R_{\rm u}$ ; и, наконец, (3) сопротивление  $R_{\rm u}$  достаточно велико, так что почти всё падение напряжения приходится на него, а  $U_{\rm Bыx}\ll U_{\rm Bx}$ . В таком случае ток цепи равен  $I=\frac{U_{\rm Bx}-U_{\rm Bhx}}{R_{\rm u}}\approx \frac{U_{\rm Bx}}{R_{\rm u}}$ , и входное и выходное сопротивление связаны соотношением

$$U_{\text{вых}} \frac{q}{C_{\text{\tiny H}}} = \frac{1}{C_{\text{\tiny H}}} \int_0^t I \mathrm{d}t \approx \frac{1}{\tau_{\text{\tiny H}}} \int_0^t U_{\text{\tiny BX}} \mathrm{d}t,$$

где  $au_{\rm u} = R_{\rm u} C_{\rm u}$  — постоянная времени RC-цепочки. Для индукции поля получаем

$$|B| = \frac{1}{SN} \int U_{\text{bx}} \mathrm{d}t = \frac{\tau_{\text{m}}}{SN} U_{\text{bx}}.$$

### Экспериментальная установка

Схема установки приведена на рисунке 2. Напряжение сети (220 Вт, 50  $\Gamma$ ц) с помощью регулировочного автотрансформатора Ат через разделительный понижающий трансформатор  $\Gamma$ р подаётся на намагничивающую обмотку  $N_0$  исследуемого образца.

Действующее значение переменного тока в обмотке  $N_0$  измеряется амперметром A (мультиметром GDM). Последовательно с амперметром включено сопротивление  $R_0$ , напряжение с которого подаётся на вход X электронного осциллографа (ЭО). Это напряжение пропорционально току в обмотке  $N_0$ , а следовательно и напряжённости H магнитного поля в образце.

Для измерения магнитной индукции B с измерительной обмотки  $N_{\rm u}$  на вход интегрирующей RC-цепочки подаётся напряжение  $U_{\rm u}$  ( $U_{\rm ex}$ ), пропор-




Рис. 2 — Схема установки для исследования намагничивания образцов

циональное производной  $\dot{B}$ , а с выхода снимается напряжение  $U_C$  ( $U_{\text{вых}}$ ), пропорциональное величине B, и подаётся на вход Y осциллографа.

Замкнутая кривая, возникающая на экране, воспроизводит в некотором масштабе (различном для осей X и Y) петлю гистерезиса. Чтобы придать этой кривой количественный смысл, необходимо установить масштабы изображения, т.е. провести калибровку каналов X и Y ЭО. Для этого, вопервых, надо узнать, каким напряжениям (или токам) соответствуют амплитуды сигналов, видимых на экране, и во-вторых, — каким значениям B и B и B соответствуют эти напряжения (или токи).

**Измерения напряжения с помощью осциллографа.** Исследуемый сигнал подаётся на вход X: длина 2x горизонтальной черты, наблюдаемой на экране, характризует удвоенную амплитуду сигнала.

Если известна чувствительность усилителя  $K_X$  в вольтах на деление шкалы экрана, то удвоенная амплитуда напряжения определяется произведением

$$2U_{X,0} = 2x \cdot K_X.$$

Напряжение, подаваемое на ось Y, измеряется аналогично.

Калибровку осей осциллографа  $(K_X$  и  $K_Y)$  можно использовать для построения кривой гистерезиса в координатах B и H: зная величину сопротивления  $R_0$ , с которого снимается сигнал, можно определить чувствительность канала по току  $K_{XI} = \frac{K_X}{R_0} \left[ \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{дел}} \right]$  и затем определить цену деления шкалы в  $\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{M}}$ .

Зная чувствительность  $K_Y$ , можно рассчитать цену деления вертикальной шкалы 90 в теслах.

Наличие в схеме амперметра и вольтметра позволяет провести *независимую калибровку* усилителей ЭО, т.е. проверить значения коэффициентов  $K_X$  и  $K_Y$  (ручки регулировки усиления ЭО могут быть сбиты).

Проверка калибровки горизонтальной оси 90 с помощью амперметра проводится при закороченной обмотке  $N_0$ . Эта обмотка с помещённым в неё ферромагнитным образцом являеся нелинейным элементом, так что ток в ней не имеет синусоидальной формы, и это не позволяет связать амплитуду тока с показаниями амперметра.

При закороченной обмотке  $N_0$  амперметр A измеряет эффективное значение синусоидального тока  $I_{\mathfrak{d}\varphi}$ , текущего через известное сопротивление  $R_0$ . Сигнал с этого сопротивления подаётся на вход X ЭО. Измерив 2x- длину горизонтальной прямой на экране, можно рассчитать  $m_X-$  чувствительность канала X:

$$m_X = rac{2\sqrt{2}R_0I_{
m s}_{
m \Phi}}{2x} \quad \left[rac{
m B}{
m дел}
ight].$$

Проверка калибровки вертикальной оси ЭО с помощью вольтметра. Сигнал с обмотки 12,6 В понижающего трансформатора (2) подаётся на делитель напряжения. Часть этого напряжения снимается с делителя с коэффициентом деления  $K_{\pi}$  ( $\frac{1}{10}$  или  $\frac{1}{100}$ ) и подаётся на вход Y ЭО (вместо напряжения  $U_C$ ). Мультиметр V измеряет напряжение  $U_{3\phi}$  на этих же клеммах делителя. Измерив 2y — длину вертикальной прямой на экране, можно рассчитать чувствительность канала Y:

$$m_Y = \frac{2\sqrt{2}R_0U_{\rm 9\varphi}}{2x} \quad \left[\frac{\rm B}{\rm дел}\right]. \label{eq:mass}$$

При этом тороид должен быть отключен, так как несинусоидальный ток нагрузки в первичной обмотке тороида приводит к искажению формы кривой напряжения и на обмотке трансформатора, питающей делитель.

**Постоянную времени RC-цепочки** можно определить экспериментально. С обмотки 6,3 В на вход интегрирующей цепочки подаётся синусоидальное напряжения  $U_{\rm Bx}$ . На вход Y осциллографа поочерёдно подаются сигналы со входа  $(U_{\rm Bx})$  и выхода  $(U_{\rm Bix})$  RC-цепочки. Измерив амплитуды этих сигналов с помощью осциллографа, можно рассчитать постоянную времени  $\tau=RC$ . Тогда

$$RC = \frac{U_{\text{bx}}}{\Omega U_{\text{bhy}}}.$$

## Ход работы

#### I. Петля гистерезиса на экране ЭО

Перед началом работы запишем необходимую информацию о каждом исследуемом образце в таблицу 1.

Таблица 1 – Параметры исследуемых образцов

Название материала образца	$N_0$	$N_u$	$S \text{ cm}^2$	$2\pi R$ см
Кремнистое железо	35	350	1,2	10
Феррит	35	400	3,0	25
Пермалой	40	200	3,8	24

Теперь соберём схему согласно рисунку 2 и подготовим приборы к работе. Подберём ток питания в намагничивающей обмотке и коэффициенты усиления ЭО так, чтобы предельная петля гистерезиса занимала большую часть экрана. Получив предельную петлю, уменьшим ток до исчезновения горизонтальных "усов". Отцентруем вертикальный и горизонтальный лучи.

Для каждого образца сделаем фотографию предельной петли. Сфотографируем кривую при ещё двух различных значениях тока при его уменьшении, и полученные оттуда координаты концов частных петель используем для проведения кривой. Эта кривая будет проходить в непосредственной близости от начальной кривой намагничивания. Кривая намагничивания и предельная петля для каждого из образцов показаны на рисунках 3, 4 и 5.




Рис. 3 — Предельная петля гистерезиса и начальная кривая намагничивания для образца из кремнистого железа

Рассчитаем цену деления 90 для петли в  $\frac{A}{M}$  для оси X по формуле

$$H = \frac{N_0 K_X}{2\pi R R_0}$$

и в Тл для оси Y

$$B = \frac{R_{\scriptscriptstyle \rm H} C_{\scriptscriptstyle \rm H} K_Y}{S N_{\scriptscriptstyle \rm H}}.$$

Измерим по предельной петле двойные амплитуды для коэрцитивной силы  $[2x\left(c\right)]$  и индукции насыщения  $[2y\left(s\right)]$ . Данные значения вместе с коэффициентами усиления  $K_{x}$  и  $K_{y}$ , током  $I_{\circ \varphi}$  и ценами деления H и B занесем в таблицу 2. Будем считать, что погрешность определения 2x и 2y равна 1 делению.

Отсюда и из начальной кривой намагничивания можно найти коэрцитивное поле  $H_c$  и намагниченность насыщения  $B_s$ . Результаты вычисления для каждого образца b их справочные значения приведены в таблице 3.




Рис. 4 — Предельная петля гистерезиса и начальная кривая намагничивания для образца из феррита




Рис. 5 — Предельная петля гистерезиса и начальная кривая намагничивания для образца из пермаллоя

Таблица 2 – Измеренные данные

Название материала образца	$K_x, \frac{MB}{AB}$	$K_y, \frac{{}_{ m MB}}{{}_{ m дел}}$	2х, дел	2у, дел	$I_{9\Phi}$ A	$H, \frac{A}{M}$	В, Тл
Кремнистое железо	50	50	50	30	0,620	58,33	0,476
Феррит	20	20	40	20	0,208	9,33	0,067
Пермалой	20	50	40	32	0,677	11,11	0,263

Таблица 3 — Проверка калибровки оси X

Название материала образца	$H_c, \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{M}}$	$B_s$ , Тл	$H_0, \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{M}}$	$B_0$ , Тл
Кремнистое железо	64±6	$0,67\pm0,05$	32-72[1]	$\leq 1$
Феррит	$7,5\pm0,9$	$0,080\pm0,007$	1,2-16[2]	0,05-0,4
Пермалой	$26,7{\pm}1,1$	$0.82 \pm 0.03$	8-80 [3]	0,73-0,85

# II. Проверка калибровки оси X ЭО с помощью амперметра

Отключим намагничивающую обмотку  $N_0$  от цепи, соединив оба провода, идущих к обмотке, на одной из её клемм. С помощью автотрансформатора подберём такой ток через сопротивление  $R_0$ , при котором горизонтальная прямая занимает большую часть экрана ЭО. Вычислим  $m_x$  для каждого  $K_x$ . Результаты занесем в таблицу 4

Таблица 4 — Проверка калибровки оси X

	$I_{ m s \phi}$ , мА	2x, дел	$m_x \frac{{}_{\rm M}{\rm B}}{{}_{\rm дел}}$
$K_x = 20 \frac{\text{MB}}{\text{дел}}$	$186,1 \pm 0,5$	$8,2 \pm 0,2$	$19,3 \pm 0,5$
$K_x = 50 \frac{\text{MB}}{\text{дел}}$	$508 \pm 5$	$8,6\pm0,2$	$50,1\pm 1,3$

# III. Проверка калибровки оси Y ЭО с помощью вольтметра

Соединим вход Y ЭО с клеммами делителя " $\frac{1}{100}$ —земля". Не меняя рабочего коэффициента  $K_Y$ , подберём с помощью автотрансформатора напряжение, при котором вертикальная прямая занимает почти весь экран. Подключим вольтметр V к тем же точкам делителя и измерим эффективное значение напряжения. Затем расчитаем  $m_y$  для каждого  $K_y$ . Результаты представим в таблице 5.

Таблица 5 — Проверка калибровки оси Y

	$U_{9\Phi}$ , мВ	2y, дел	$m_y \frac{{}_{ m MB}}{{}_{ m den}}$
ן э дел	$40 \pm 0, 1$	$6 \pm 0.2$	$18,9 \pm 0,6$
$K_y = 50 \frac{\text{MB}}{\text{дел}}$	$98,5 \pm 0,4$	$6\pm0,2$	$46,4 \pm 1,6$

#### IV. Определение au – постоянной времени RC-цепочки

Для определения напряжений на входе и выходе интегрирующей ячейки соединим вход ячейки с обмоткой 6,3 В трансформатора. Подключим Y-вход  $\Theta$ О ко входу интегрирующей ячейки и отключим X-вход  $\Theta$ О. Установим чувствительность  $K_Y = 2 \frac{\mathrm{B}}{\mathrm{дел}}$  и подберём с помощью автотрансформатора такой ток, при котором вертикальная прямая занимает большую часть экрана, и определим входное напряжение на RC-цепочке как

 $U_{\text{вх}} = 2y \cdot K_Y = (13, 6 \pm 0, 4)$  В (считаем, что погрешность определения 2y равна 0,2 дел).

Теперь, не изменяя тока, переключим Y-вход 90 к выходу ячейки (конденсатору C), установим  $K_Y=20,0$   $\frac{\text{мB}}{\text{дел}}$  и аналогичным образом определим напряжение  $U_{\text{вых}}=(104\pm4)\,$  мВ.

Расчитаем постоянную времени  $\tau=\frac{U_{\text{вх}}}{\Omega U_{\text{вых}}}=0,416\pm0,020$  с. Ту же величину найдем с помощью значений R=20кОм и Cмк $\Phi$ , указанных на установке,  $\tau=0,4$  с. Видно, что в пределах погрешности данные результаты совпадают.

Также выполнено условие того, что  $R\gg \frac{1}{\Omega C}$ , так как R=20,0 кОм, а  $\frac{1}{\Omega C}=159,2$  КОм.

### Вывод

В данной работе были изучены петли гистерезиса различных ферромагнитных материалов в переменных токах.

В первой части работы были получены предельные петли и начальные кривые намагничивания для образцов из пермаллоя, феррита и кремнистого железа. Были рассчитаны цены деления ЭО для петель в  $\frac{A}{M}$  для оси X и в Тл для оси Y, откуда были найдены коэрцитивная сила  $H_c$ , индукция насыщения  $B_s$ . Измеренные значения в пределах погрешности совпали со справочными.

Во второй и третьей частях работы была проведена проверка калибровок осей ЭО с помощью вольтметра и амперметра. Для рабочих коэффициентов  $K_X$  и  $K_Y$  были получены значения чувствительности каналов  $m_X$  и  $m_Y$  соответственно. Для  $K_x=50~\frac{\mathrm{MB}}{\mathrm{дел}}~m_x$  в пределах погрешности совпало с ним. Для остальных коэффициентов  $K_x$  и  $K_y$  значения не попали в пределы погрешности, однако отклонение оказалоссь малым (максимальное отклонение от нижной границы погрешности не превысило 4%).

В последней части работы была экспериментально проверена постоянная времени интегрирующей цепочки, которая получилась равной  $\tau=(0,416\pm0,020)$  с, т.е. в пределах погрешности совпадающей с  $\tau=0,4$  с, рассчитанной по указанным на установке величинам. Также было подтверждено условие применимости приближений, в которых работает RC-цепочка.

### Список литературы

- [1] M. A. Akhter-D. J. Mapps-Y. Q. Ma Tan-Amanda Petford-Long-R. Doole; Mapps; Ma Tan; Petford-Long; Doole (1997). "Thickness and grain-size dependence of the coercivity in permalloy thin films". Journal of Applied Physics. 81 (8): 4122.
- [2] Zhenghong Qian; Geng Wang; Sivertsen, J.M.; Judy, J.H. (1997). "Ni Zn ferrite thin films prepared by Facing Target Sputtering". IEEE Transactions on Magnetics. 33 (5): 3748—3750.
- [3] M. A. Akhter-D. J. Mapps-Y. Q. Ma Tan-Amanda Petford-Long-R. Doole; Mapps; Ma Tan; Petford-Long; Doole (1997). "Thickness and grain-size

dependence of the coercivity in permalloy thin films". Journal of Applied Physics. 81 (8): 4122.